

**Таблица 11. Режимы дезинфекции медицинских отходов групп Б и В растворами средства "Медифокс-Дез".**

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
<b>Медицинские отходы группы Б:</b>					
использованный перевязочный материал, ватные тампоны, салфетки и др.	10	990	120	Замачивание	Утилизация
	15	985	90		
	20	980	60		
	25	975	30		
изделия медицинского назначения однократного применения	20	980	60	Погружение	Утилизация
	30	970	30		
<b>Медицинские отходы группы В:</b>					
использованный перевязочный материал, ватные тампоны, салфетки и др.	10	990	120	Замачивание	Утилизация
	15	985	90		
	20	980	60		
	30	970	30		
изделия медицинского назначения однократного применения	20	980	60	Погружение	Утилизация
	30	970	30		